

Instrukcja montażu lamp przednich Crawler serii Hyperios.

Krok 1:



Spróbuj zdemontować z maszyny ramę pomocniczą, do której mocowane są reflektory. Dzięki temu wymiana świateł będzie znacznie łatwiejsza i wygodniejsza

Krok 2:



Najłatwiejszym sposobem montażu jest ponowne wykorzystanie śrub i klipsów z obecnych reflektorów. Przed montażem warto nałożyć niewielką ilość smaru na śruby, co ułatwi ich obracanie. Podczas regulacji staraj się obracać śrubę od tylnej strony, ponieważ gniazdo Torx z przodu reflektora jest podatne na uszkodzenia.

Następnie obracaj śruby, kontrolując, czy reflektor przesuwa się do tyłu. Nie dokręcaj ani nie odkręcaj jednej śruby do końca za jednym razem — wykonuj regulację stopniowo, maksymalnie o około 1 cm na każdej śrubie, zachowując równomierne przesuwanie reflektora. Aby wyjąć reflektor halogenowy, upewnij się, że wszystkie śruby zostały całkowicie odkręcone.

Krok 3:



Zamontuj reflektor CRAWLER Hyperios w taki sam sposób, w jaki został zdemontowany oryginalny reflektor halogenowy. Przed montażem ponownie nasmaruj śruby, aby zapewnić ich płynne obracanie i ułatwić późniejszą regulację reflektora. Jeżeli nie ma możliwości ponownego wykorzystania oryginalnych śrub i klipsów, użyj nowych elementów montażowych dostarczonych wraz z reflektorami LED. Należy pamiętać, że nowe klipsy mogą być nieco większe od fabrycznych. W takim przypadku konieczne może być rozwiercenie otworów montażowych, aby umożliwić ich prawidłowe osadzenie. Przed zamontowaniem elementów w otworach upewnij się, że klipsy zostały prawidłowo założone na śruby. Podczas montażu ustaw reflektory możliwie jak najbardziej do przodu. Pozwoli to zachować wystarczającą ilość miejsca na ewentualny rezystor CANBUS.

Krok 4:

Wyreguluj trzy śruby regulacyjne znajdujące się z przodu reflektora, aby prawidłowo ustawić wiązkę światła.